СИСТЕМА ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ



Полностью прочитайте данное руководство перед эксплуатацией системы телеинспекции.



Пожалуйста, зарядите батарею перед первым использованием.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	3
1. СПЕЦИФИКАЦИЯ	4
1.1. АКСЕССУАРЫ	4
1.2. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	6
1.3. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	7
2. НАЧАЛО РАБОТЫ	7
2.1. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ	7
2.2. СОЕДИНЕНИЕ	8
2.3. УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ	9
2.4. НАЧАЛО РАБОТЫ	9
2.5. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ РЕЖИМАМИ AV1 И AV2	11
3. МЕНЮ	12
3.1. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО	12
3.2. ΠΡΟCΜΟΤΡ ΦΟΤΟ	13
3.3. НАСТРОЙКИ ВИДЕОЗАПИСИ	13
3.4. НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ	15
4. КЛАВИАТУРА	17

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ



Внимание

Во избежание удара электрическим током заряжайте устройство внутри помещения.



Внимание

Используйте только зарядное устройство с входным напряжением переменного тока 110~240В, выходным напряжением постоянного тока 12.6В. Данное оборудование работает только с оригинальным зарядным устройством и литиевой батареей, время зарядки - 5 часов.

Пожалуйста, зарядите батарею перед использованием.

- 1. Пожалуйста, проверьте внешний вид и функциональность устройства после его получения. При наличии каких-либо повреждений или некомплектности, пожалуйста, свяжитесь с нами в течение 3 рабочих дней и отправьте нам фото. В противном случае, будет невозможно исправить ситуацию.
- 2. Рабочая температура системы телеинспекции в диапазоне -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F).
- 3. Гарантия не предоставляется, если повреждение или поломка системы произошла по вине пользователя, в случае форс-мажорных обстоятельств, а также если пользователь самостоятельно разбирал систему или устанавливал не оригинальные запасные части.
- 4. Не отсоединяйте карту SD во время записи или воспроизведения, это может повредить систему и/или карту SD.
- 5. Создавайте резервную копию данных, хранящихся на карте SD.
- 6. Перед первым использованием карты памяти рекомендуется использовать систему телеинспекции для форматирования карты.
- Помните, что необходимо перевести переключатель защиты от записи в положение 7. Unlock (Разблокировано). В противном случае все данные на карте защищены и не могут редактироваться, а карта не может быть отформатирована.
- Используйте только оригинальные аксессуары во избежание возможных рисков для 8. здоровья и имущества и следуйте всем необходимым требованиям.
- Содержите блок управления и пульт сухими. 9.
- 10. Не роняйте, не ударяйте и не трясите систему телеинспекции. Несоответствующее обращение с системой телеинспекции может повредить внутреннюю электронную плату или деформировать форму линзы.
- 11. До включения прибора убедитесь, что все аксессуары надёжно соединены.
- 12. Не устанавливайте и не отсоединяйте аксессуары, такие как камера, клавиатура, барабан с кабелем, карта памяти и т.д. во включенном состоянии. Если необходимо произвести эти действия, убедитесь, что питание отключено.

1. Спецификация

1.1. Аксессуары

Наименование	Изображение	Описание	Опция
Головка		 Головка камеры: ø50*118мм Направляющая: ø110мм, 150мм, 220мм 	Стандарт
камеры и направляющ ая		 Головка камеры: ø50*170мм Направляющая: ø110мм, 150мм, 220мм Универсальная направляющая: 140~330мм 	Опция
Гибкий удлинитель		 Размер: ø33*218мм Вес: 0.41кг 	Стандарт
Трансмиттер	0	 Размер: ø32*70мм Частота: 512Гц Рабочий диапазон: 4.5м 	Стандарт
Пульт управления		 Размер: 32*83*166мм Рабочий ток: 20МА Энергопитание: 12В постоянного тока 	Стандарт
Блок управления		 Мониторинг & Видеозапись & Ввод текста Носитель информации: 8Гб SD карта & картридер или USB (макс. 256Гб) Встроенная батарея:12.6В 4400мАч 	Стандарт
Литиевая батарея		 Тип: Li-ion Напряжение:12.6В Ёмкость: 13200мАч 	Опция

Наименование	Изображение	Описание	Опция
Клавиатура		 Жёсткая клавиатура Размер: 220(Д)Х118(Ш)Х19.2(В)мм 	Стандарт
Барабан с кабелем		 Размер барабана:768 (Д) Х396 (Ш) Х820 (В) мм Материал кабеля: стекловолокно Материал барабана: нержавеющая сталь Диаметр: ø9.5мм Счётчик метража: метрическая и дюймовая системы измерений Длина кабеля:60м Макс.:120м 	Стандарт
Кейс и		 Размер: 460(Д)Х370(Ш)Х180(В)мм Материал: ABS пластик Встроенный дисплей :15 дюймов 	Опция
монитор		 Size : 511(Д)Х430(Ш)Х200(В)мм Material: ABS пластик Built-in display :9 дюймов 	Стандарт
Зарядное	B	 Входное напряжение: 100-240В переменного тока, ~50/60Гц Выходное напряжение : 12.6В/1000мА постоянного тока Штекер: 5521 (5,5*2,1 мм) 	Стандарт
устройство		 Входное напряжение: 100-240В переменного тока, ~50/60Гц Выходное напряжение : 12.6В/3А постоянного тока Штекер: 5521 (5,5*2,1 мм) 	Опция
Микрофон	F	 Диапазон частот: 20-20 кГц Чувствительность:-30дБ±3дБ Выходное сопротивление:≤2.2КΩ Длина провода :1м Вес:0.018кг 	Стандарт
Соединитель ный провод	Q	 Размер: ø5* 1500мм 	Стандарт
SD-карта и картридер			Стандарт
Уплотнительн ое кольцо	$\bigcirc \bigcirc$		Стандарт
Руководство			Стандарт

1.2. Блок управления



1	Переключатель AV1/AV2	12	Влево/назад
2	Разъем для кабеля камеры	13	Сброс счётчика метража
3	Видео выход	14	Меню Назад
4	Быстрое воспроизведение	15	Переключатель Метрика/Дюйм
5	Запись	16	Меню
6	ВВЕРХ/УВЕЛИЧИТЬ+	17	Управление питанием
7	ΦΟΤΟ/ΟΚ/ΠΑΠΚΑ ΦΟΤΟ	18	Разъем постоянного тока
8	Вправо/Быстро вперёд	19	Разъем для микрофона
9	ВНИЗ/УМЕНЬШИТЬ-	20	Разъем для наушников
10	USB разъем для клавиатуры	21	Слот карты памяти USB
11	Регулятор яркости LED	22	Слот для карты SD

1.3. Пульт управления



1	Коннектор	7	Камера вверх
2	Камера вправо	8	Камера влево
3	Камера вниз	9	Индикатор питания
4	Скорость	10	Авто
5	Ближний фокус	11	Дальний фокус
6	Уменьшить яркость подсветки	12	Увеличить яркость подсветки

2. Начало работы

2.1. Зарядка батареи

- 1. Достаньте аксессуары из кейса
- 2. Зарядите батарею



2.2. Соединение



ВНИМАНИЕ:

1. Проверьте уплотнительные кольца во всех местах соединений



- Не поворачивайте вращающиеся части камеры вручную во избежание повреждения мотора
- 3. Поворот и наклон камеры нельзя производить при сильном засоре и заполнении грязевыми массами во избежание повреждения камеры
- 4. После работы своевременно очистите камеру водой от загрязнений во избежание забивания соединений



2.3. Установка направляющей

2.3.1. Установите направляющую 110мм & 150мм & 220мм



2.3.2. Установка универсальной направляющей



2.4. Начало работы

1. Вставьте карту SD или картридер и карту SD	2. Подключите микрофон	3. Подключите питание, повернув тумблер в положение "ON/BATT" (ВКП)

4. Видеозапись Нажмите эту кнопку для записи, нажмите снова для остановки записи	 Создание фотоснимков и просмотр Нажмите эту кнопку, чтобы сделать фотоснимок. Удерживайте некоторое время кнопку нажатой для просмотра 	 Запись аудио и ввод текста Используйте микрофон для записи аудио и клавиатуру для ввода текста при записи видео.
REC. STOP		21/10/25 15:18:31 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ~!@#\$%^&*()_+: *<>7[]\; ',./
7. Счётчик метража Нажмите данных Нажмите на сброса на	 8. Увеличение / уменьшение Нажимайте эти кнопки для увеличения и уменьшения изображения при записи (макс. 8 уровней) Ображения при записи (макс. 8 уровней) При просмотре видео этими кнопками Вы можете регулировать громкость. 	 9. Настройка громкости При записи видео этими кнопками Вы можете регулировать громкость. При просмотре видео Вы можете использовать эти кнопки для перемотки вперёд/назад.
10. Настройка подсветки камеры Нажимайте эти две кнопки для настройки подсветки.	 11. Настройка наклона/поворота Используйте джойстик на пульте управления для регулировки поворота и наклона. Положения славния славния с поворота и наклона. 	12. Настройка фокуса вручную Нажимайте эти две кнопки на пульте управления для настройки фокуса камеры (только для камеры 50мм с ручной настройкой фокуса)





для паузы, и кнопки

При просмотре видео нажимайте кнопку перемотки вперёд/назад. ВНИМАНИЕ:

- Обращайте внимание на направление карты SD.
- Не используйте одновременно накопитель USB и карту SD
- Не устанавливайте и не отключайте носители информации (USB или карту SD) в процессе работы с фото/видео.



2.5. Переключатель AV1&AV2

- 1. Используйте тумблер для переключения между режимами AV1/AV2.
- 2. В режиме AV1 можно делать снимки и снимать видео, в режиме AV2 можно только производить мониторинг.



3.1. Воспроизведение видео

Папку с видео можно открыть в меню, а также можно быстро открыть, нажав кнопку

"RECORDING DIRECTORY" (Расположение записанных файлов).

 Кнопка "ОК" для воспроизведения видео, "◄►"назад/вперёд, "▲▼"регулировка громкости, кнопка "MENU" для удаления видео.



3.2. Просмотр фото

Папку с фото можно открыть в меню, а также Вы можете нажать и удерживать кнопку «ОК» в течение 3 секунд.

• Кнопка "ОК" для просмотра фото, кнопка "MENU" для удаления фото.





3.3. Настройки видеозаписи

3.3.1. Установите длительность видеозаписи

- 5 минут
- 15 минту
- 30 минут

Video	Setting		Loop Recording
Loop Recording	30 Minutes	×	5 Minutes
Record Audio	ON	•	15 Minutes
CVBS Output	PAL	•	30 Minutes
MIC Volume		•	
Time Stamp	ON	•	

3.3.2. Запись аудио

- ON (ВКЛ)
- OFF (ВЫКЛ)

Vide	eo Setting		Record Audio
Loop Recording	30 Minutes	•	Off
Record Audio	ON	Þ	ON
CVBS Output	PAL		
MIC Volume		•	
Time Stamp	ON	•	

3.3.3. CVBS выход

- NTSC
- PAL

Video Se	tting		CVBS Output
Loop Recording	30 Minutes		NTSC
Record Audio	ON		PAL
CVBS Output	PAL	>	
MIC Volume		Þ	
Time Stamp	ON		

3.3.4. Громкость микрофона

• Сначала нажмите кнопку ОК, затем нажимайте кнопки влево/вправо для регулировки громкости.

Video Se	etting		Video Setting		
Loop Recording	30 Minutes	Loop Recording		30 Minutes	
Record Audio	ON	Record Audio		ON	
CVBS Output	PAL	CVBS Output	Record Audio	PAL	•
MIC Volume		MIC Volume	\cap		
Time Stamp	ON	Time Stamp	\bigcirc	ON	•
			<u> </u>		

3.3.5. Метка времени

- ON (ВКЛ)
 OFF (ВЫКЛ)

Video S	Setting	
Loop Recording	30 Minutes	•
Record Audio	ON	•
CVBS Output	PAL	•
MIC Volume		
Time Stamp	ON	•

Time Stamp
Off
ON

3.4. Системные настройки

3.4.1. Изображение

- Яркость
- Контраст
- Насыщенность
- Сброс

×	Setting		COL	OR
Picture			BRIGHTNESS	
Volume		15	CONTRAST	10
Language			COLOR	10
Time Setting		•	RESET	
Default Setting				
Format		•		
System Update				
Software Version				

3.4.2. Громкость

• Нажимайте кнопки влево/вправо для регулировки громкости.

*	Setting	
Picture		•
Volume		
Language		•
Time Setting		•
Default Setting		
Format		•
System Update		
Software Version		

3.4.3. Язык

• Нажимайте кнопки вверх/вниз для установки языка.

🗙 Settin	ng	Language
Picture		English
Volume	15	Français
Language		Deutsch
Time Setting	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Italiano
Default Setting		Español
Format	•	čeština
System Update		Nederlands
Software Version		

3.4.4. Время

Дата и время

Нажимайте кнопки вверх/вниз для установки даты и времени, нажимайте кнопки влево/вправо для выбора времени и даты.

X Setting	
Picture	•
Volume	15
Language	
Time Setting	
Default Setting	
Format	•
System Update	
Software Version	

Time	e Setting		
2021/ 11 / 17	10 : 51 :	37	

3.4.5. Настройки по умолчанию

- No (Het): Cancel (Отменить)
- Yes (Да): Confirm (Подтвердить)

	Default Setting
•	press the "Confirm" button to restore the factory settings
15	and press the "Cancel" button to return
•	
•	
•	
	Confirm Cancel

3.4.6. Форматирование SD карты

- No (Het): Cancel (Отменить)
- Yes (Да): Форматировать карту SD (Внимание: сохраните необходимые данные на другом носителе перед форматированием карты)

×	Setting		Form	nat
Picture		•	press the "Confirm" button to start formatting and press the "Cancel" button to return	
Volume		15		
Language		•		
Time Setting		•		
Default Setting				
Format				
System Update				
Software Version			Confirm	Cancel
			Comm	ouncer

3.4.7. Обновление встроенного ПО

- No (Het): Не обновлять систему.
- Yes (Да): Начать обновление. Необходимо вставить карту SD с программой обновления и нажать кнопку «ОК».

X Setting	
Picture	
Volume	15
Language	
Time Setting	•
Default Setting	
Format	Þ
System Update	
Software Version	

3.4.8. Просмотр версии установленного ПО

• Просмотр версии ПО и даты

×	Setting	
Picture		
Volume		15
Language		•
Time Setting		•
Default Setting		
Format		►
System Update		
Software Version		

Software Version Jul 13 2021 / 15:44:11 FH 20210708 / 10:43:43 104

4. Клавиатура



- 1. Шрифт и размер текста стандартные и не могут быть изменены.
- 2. Операция ввода текста предполагает нанесение вводимых символов на изображение.
- 3. Мигающий курсор указывает текущую позицию ввода текста на экране. Курсор можно передвигать влево-вправо, вверх-вниз, используя клавиши управления курсором на клавиатуре. После введения символа курсор быстро мигает в позиции введения следующего символа, а затем исчезает. Нажимайте F6 для переключения мигающего курсора в режим удаляющего курсора и наоборот.
- 4. При наложении текста на видео применяется стандартная раскладка клавиатуры США. Буквенно-цифровые символы в разделе клавиатуры QWERTY и клавиши цифровой клавиатуры можно вводить непосредственно на экран. Каждая буквенная клавиша обычно вводит строчную букву. Прописные символы можно вводить, удерживая клавишу Shift или нажав клавишу CAPS LOCK. Для выхода из режима CAPS LOCK снова нажмите клавишу. Используйте клавишу Backspace для движения символов на экране, эта клавиша заменит пробелом символ слева от текущей позиции курсора и переместит курсор влево. Клавиша удаления DELETE не имеет функции. Нажмите ENTER для перемещения курсора на начало следующей строки.

F6	Переключение мигающего курсора
F9	Очистить экран
$\uparrow \downarrow \longleftrightarrow$	Изменение позиции курсора

CTRL+1~8	Быстрое перемещение по страницам

5. Блок наложения видеотекста отображает его на текущей странице экрана. Текст, записанный на каждую из этих страниц, будет храниться в энергонезависимой памяти устройства до перезаписи. Для перемещения между страницами экрана используйте клавиши «page up» (на страницу вверх) и «page down» (на страницу вниз). Для быстрого перехода к странице 1 ~ 8, нажмите Ctrl + X (х – стр. 1 ~ 8). Приложение поддерживает до 64 редактируемых страниц. Чтобы очистить страницу на экране от текста, нажмите F9.